

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ö **Процесс** наклеивания ленты **ТЕРМОТАР** на стену подобен тому, как наклеиваются обычные декоративные обои, с той лишь разницей, что необходимо использовать специальный клей для изделий из пенополистирола - **TITAN W, TITAN S, TITAN SM.**

ö **Поверхность** стены следует очистить от пыли и других загрязнений, трещины и дыры замазать и зашпатлевать замазками или специальными смесями. Затем очищенную поверхность следует грунтовать (грунтующей эмульсией). Дальнейшие работы на грунтованной поверхности вести через сутки.

ö **Клей** равномерно наносится на поверхность изделия, оставить на 2-5мин для подсыхания, а затем приклеить изделия на стену и равномерно разгладить валиком. После полного высыхания клея (через 24 часа) можно приступить к наклеиванию обоев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

¶ **Процесс** наклеивания ленты **THERMOSTOP** на стену подобен тому, как наклеиваются обычные декоративные обои, с той лишь разницей, что необходимо использовать специальный клей для изделий из пенополистирола - **TITAN W, TITAN S, TITAN SM.**

¶ **Поверхность** стены следует очистить от пыли и других загрязнений, трещины и дыры замазать и зашпатлевать замазками или специальными смесями. Затем очищенную поверхность следует грунтовать (грунтующей эмульсией). Дальнейшие работы на грунтованной поверхности вести через сутки.

¶ **Клей** равномерно наносится на поверхность изделия, оставить на 2-5мин для подсыхания, а затем приклеить изделия на стену и равномерно разгладить валиком.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ö **Процесс** наклеивания ленты **ISOTAP** на стену подобен тому, как наклеиваются обычные декоративные обои, с той лишь разницей, что необходимо использовать специальный клей для изделий из пенополистирола - **TITAN W, TITAN S, TITAN SM.**

ö **Поверхность** стены следует очистить от пыли и других загрязнений, трещины и дыры замазать и зашпатлевать замазками или специальными смесями. Затем очищенную поверхность следует грунтовать (грунтующей эмульсией). Дальнейшие работы на грунтованной поверхности вести через сутки.

ö **Клей** равномерно наносится на поверхность изделия, оставить на 2-5мин для подсыхания, а затем приклеить изделия на стену и равномерно разгладить валиком.